



# 电邮告警功能

简体中文使用手册

## 电邮告警功能

### 发送到日志服务器

激活

主机名称:	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	(正确网域名称或IP地址)
-------	--------------------------------------	---------------

### 发送到电子邮箱

激活

电邮服务器:	<input type="text"/>	(正确网域名称或IP地址)
电子邮件:	<input type="text"/>	

发送数量:	<input type="text" value="50"/>	笔
发送间隔时间:	<input type="text" value="10"/>	分钟

立即发送到电子邮箱

### 系统日志配置

告警日志		
<input type="checkbox"/> Syn Flooding	<input type="checkbox"/> IP Spoofing	<input type="checkbox"/> Win Nuke
<input type="checkbox"/> Ping Of Death	<input checked="" type="checkbox"/> 登入认证错误	

一般日志		
<input checked="" type="checkbox"/> 系统错误信息	<input type="checkbox"/> 被阻挡的管制条例	<input type="checkbox"/> 允许通过的管制条例
<input checked="" type="checkbox"/> 系统配置变更	<input checked="" type="checkbox"/> 认证登入	

查看系统日志

出去NAT记录

进入NAT记录

清除日志

激活传送到电子邮箱:

若是勾选此选项的话, 电子邮件告警将会被开启。

电邮服务器:

请输入电子邮件服务器的名称或是 IP 地址, 如 mail.abc.com。请注意, 您必须有权经由所填入的电子邮件服务器寄送日志电子邮件, 否则此日志电子邮件将无法被寄出。

电邮地址:

此为设置日志收件人电子邮件信箱, 例如 abc@mail.abc.com

- 传送日志数量： 自定日志数量，系统默认为 50 条。当到达此数量时，VPN QoS 安全路由器将会自动 Mail 传送日志。
- 传送区隔时间： 自定传送日志间隔时间，系统默认为 10 分钟。当到达此时间时，VPN QoS 安全路由器将会自动 Mail 传送此日志。  
VPN QoS 安全路由器将会自动判别当数量或是间隔时间哪一个参数先到达，就 Mail 传送日志信息给管理者。
- 立即传送到电子邮箱： 使用管理者可以直接按此按钮传送日志。