



電郵告警功能

繁體中文使用手冊

日誌伺服器

啟用

主機名稱：	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	(正確網域名稱或IP 位址)
-------	--------------------------------------	----------------

E-mail警示功能

啟用

郵件伺服器：	<input type="text"/>	(正確網域名稱或IP 位址)
E-mail：	<input type="text"/>	
傳送數量：	<input type="text" value="50"/>	筆
傳送間隔時間：	<input type="text" value="10"/>	分

立即傳送日誌

系統日誌配置

告警日誌		
<input type="checkbox"/> Syn Flooding	<input type="checkbox"/> IP Spoofing	<input type="checkbox"/> Win Nuke
<input checked="" type="checkbox"/> Ping Of Death	<input checked="" type="checkbox"/> 登入認證錯誤	

一般日誌		
<input checked="" type="checkbox"/> 系統錯誤訊息	<input type="checkbox"/> 遭阻擋的管制條例	<input type="checkbox"/> 允許通過的管制條例
<input checked="" type="checkbox"/> 系統配置變更	<input checked="" type="checkbox"/> 認證登入	

查看系統日誌

對外封包紀錄

對內封包紀錄

清除日誌

電郵告警功能

啟用傳送到電子信箱： 若是勾選此選項的話，電子郵件告警將會被開啟。

電郵伺服器： 請輸入電子郵件伺服器的名稱或是 IP 位址，如 mail.abc.com。請注意，您必須有許可權經由所填入的電子郵件伺服器寄送日誌電子郵件，否則此日誌電子郵件將無法被寄出。

電郵位址： 此為設定日誌收件人電子郵件信箱，例如 abc@mail.abc.com

傳送日誌數量： 自定日誌數量，系統預設為 50 條。當到達此數量時，VPN 防火牆將會自動 Mail 傳送日誌。

- 傳送區隔時間： 自定傳送日誌間隔時間，系統預設為 10 分鐘。當到達此時間時，VPN 防火牆將會自動 Mail 傳送此日誌。
VPN 防火牆將會自動判別當數量或是間隔時間哪一個參數先到達，就 Mail 傳送日誌資訊給管理者。
- 立即傳送到電子郵箱： 使用管理者可以直接按此按鈕傳送日誌。